

CALICOT FIN, ADHÉSIF OU PONTÉ

bande de traitement des fissures

Caractéristiques techniques :

| | |
|---|---|
| Supports : | Fissures et joints rebouchés. Surfaces faïencées. |
| Finitions : | Toutes finitions. |
| Nature : | Calicot fin : polyamide tricoté Calicot adhésif : polyester tricoté Calicot adhésif ponté : polyester. |
| Poids au m ² : | Calicot fin : 29g/m ² Calicot adhésif : 52g/m ² |
| Allongement : | Calicot fin : 70% en largeur, 10% en longueur. |
| Limite de résistance à la rupture du CALICOT : | Pour une bande de 5cm de large : Calicot fin : 14kg en longueur, 17kg en largeur Calicot adhésif : 318 daN/m linéaire Calicot adhésif ponté : 318 daN/m linéaire supérieure à 400%. |
| Limite de résistance à la rupture du revêtement : (Calicot adhésif ponté). | Pour une largeur de 16cm et un pontage de 5cm : • avec RPE standard : 5,66mm d'écartement de la fissure • avec un revêtement d'imper standard : à 10mm d'écartement de la fissure (PV VERITAS n°DLC/L7 84 137) |
| Conditionnements : | CALICOT FIN : rouleaux de : 5cm x 5m ; 5cm x 20m ; 5cm x 50m ; 8cm x 20m ; 10cm x 50m ; 80cm x 50m. CALICOT ADHÉSIF : rouleaux de : 5cm x 5m ; 5cm x 20m ; 5cm x 50m ; 8cm x 20m ; 10cm x 50m ; 80cm x 40m. CALICOT ADHÉSIF PONTÉ : rouleau de 16cm x 10m. Largeur du pontage : 5cm. Pour d'autres dimensions, nous consulter. |



Informations générales :



Idéal pour : Traiter les fissures inertes ou mouvantes avant enduisage et finition peinture pour les travaux en intérieur ou avant RPE et revêtement d'imperméabilité en extérieur.

Mise en œuvre :

Préparation des supports :

Reboucher préalablement les fissures avec LE REBOUCHEUR ou TX 110 à l'intérieur, avec TOUPRELITH Fin ou MUREX à l'extérieur. Laisser sécher. Égrener.

Application :

Couper le calicot à la dimension souhaitée avant de le poser. Ne pas déformer la bande au moment du collage

CALICOT FIN :

Appliquer sur le support une mince couche de peinture fluide à séchage rapide, telle que vinylo ou pliolite. Poser le calicot sur la couche de peinture fraîche en commençant par le haut et chasser les bulles d'air avec une brosse propre à poils souples comme pour la pose des papiers peints.
Ne pas déformer le calicot.

En grande largeur, mettre le lé de calicot sur une baguette ronde pour en faire un rouleau. Coller le début du lé et dérouler avec soin le rouleau en chassant l'air avec une brosse de colleur. Effectuer la pose bord à bord comme pour un papier peint. Appliquer un enduit de lissage après séchage pour faire disparaître la trame.

CALICOT ADHÉSIF :

Sur support propre et sec, positionner le calicot directement. Coller la bande en l'enduisant directement (pour les petites fissures, il est même possible de reboucher directement à travers la bande).

CALICOT ADHÉSIF PONTÉ :

Sur support propre et sec, appliquer le calicot en positionnant le pontage sur la fissure. Coller la bande en l'enduisant avec TOUS USAGES Fin ou avec un RPE appliqué à la lisseuse. Le pontage n'est pas adhésif et n'est pas solidaire du support. Ne pas chercher à le coller.

Avantages / Qualités :

- Facile à coller.
- Grande élasticité.
- Bon comportement en milieu alcalin et en milieu humide.
- N'irrite pas les mains.



Armez les calicots fins et adhésifs en les noyant dans l'enduit : ils limiteront ainsi au maximum la réapparition des fissures.